

# CORRECTEUR D'ORTHOGRAPHE

## MODE D'EMPLOI

VOCABULAIRE ISSU DU DICTIONNAIRE HACHETTE

# Table des matières

---

Pour commencer .....	2
Visualiser une démonstration .....	3
Corriger les orthographes .....	5
Trouver des orthographes .....	7
Trouver des mots partiels .....	8
Trouver les conjugaisons .....	9
Visualiser les Confondables™ .....	11
Jouer au pendu .....	12
Jouer aux anagrammes .....	13
Spécifications du produit .....	14
Guide des touches .....	16

## ✓ Aide visualisée

Lorsque vous utilisez ce programme, vous pouvez toujours visualiser les informations de secours en appuyant sur INFO. Pour quitter ces informations, appuyez sur EFFACER.

# Pour commencer

---

Pour activer le programme d'orthographe et pour régler son contraste d'écran, suivez les étapes ci-après.

- 1. Si aucune pile n'est installée, installez une pile au lithium CR2016 de 3 volts dans le porte-pile au sommet de l'appareil.**

Assurez-vous que le signe positif (+) correspond au signe positif (+) sur le porte-pile.

- 2. Appuyez sur ON/OFF.**

- 3. Pour régler le contraste, appuyez sur  ou .**

Vous ne pouvez régler le contraste que lorsque "Tapez un mot" apparaît. Si l'écran reste vierge, vérifiez la pile.

# Visualiser une démonstration

---

Avant de commencer, il se peut que vous veuillez voir une démonstration des capacités de l'appareil d'orthographe.

## 1. Tapez “\*\*d”.

Démonstration:

## 2. Appuyez sur ENTRER.

## 3. Pour interrompre la démonstration, appuyez sur EFFACER.

## ✓ Suppression du message de démonstration

Un message concernant la démonstration apparaît normalement lorsque vous activez l'appareil d'orthographe. Pour supprimer ce message, indiquez “\*\*s” après “Tapez un mot”. Vous pouvez toujours voir la démonstration en indiquant “\*\*d”.

## Visualiser une démonstration

---

### ✓ Reprise automatique

Lorsque vous supprimez le message de démonstration, la fonction Reprise automatique est activée. Chaque fois que vous activez l'appareil, Reprise automatique affiche le dernier écran que vous avez regardé. Pour réactiver le message de démonstration et pour désactiver Reprise automatique indiquez “\*\*s”.

### ✓ Suivez les flèches

Les flèches clignotantes sur la droite de l'écran montrent les touches directionnelles que vous pouvez presser pour voir d'autres caractères ou mots.

Lorsque vous voyez une flèche droite clignotante, vous pouvez aussi appuyer sur ENTRER pour dérouler automatiquement à droite. Pour interrompre le déroulement, appuyez sur n'importe quelle touche de caractère ou directionnelle.

# Corriger les orthographes


---

Pour contrôler ou corriger les orthographes, il suffit de taper un mot et d'appuyer sur ENTRER.

Si l'orthographe est correcte, la légende "Mot correct" apparaît. Si elle est incorrecte, vous voyez une liste de corrections. Ci-après suit un exemple.


## 1. Tapez un mot.

t.ayeur

Pour effacer des lettres, appuyez sur .  
Pour effacer un mot, appuyez sur EFFACER.

## 2. Appuyez sur ENTRER.



tailleur ↓

La flèche clignotante indique d'autres corrections. Vous pouvez revenir à votre mot d'entrée en appuyant sur .


## 3. Appuyez sur pour voir les corrections.

## 4. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

### ✓ Suggestions pour corriger l'orthographe

- Pour taper un accent, appuyez sur  après un caractère jusqu'à l'affichage de l'accent désiré.
- Pour un espace, trait d'union ou apostrophe, appuyez sur . Aucune ponctuation ne sera affichée avant que l'orthographe n'ait été corrigée.
- Vous ne devez pas taper de majuscules pour corriger les noms propres.

### ✓ Formes et corrections multiples

- Lorsque vous indiquez un mot dont l'orthographe ne diffère de celle d'un autre mot que par la majuscule etc., vous pouvez voir plusieurs formes. Pour choisir la forme voulue, appuyez sur , puis sur ENTRER.
- Lorsque de nombreuses corrections d'orthographe sont trouvées, vous pouvez voir périodiquement "Recherche" durant le déroulement de la liste des corrections.


# Trouver des orthographes

---

Vous pouvez trouver l'orthographe de mots difficiles en tapant ? à la place de chaque caractère que vous ne savez pas. Si aucune orthographe n'est trouvée, vous voyez "Désolé". Voici un exemple:

1. Tapez "?ni?me".
2. Appuyez sur ENTRER.

unième

3. Appuyez sur  pour voir d'autres possibilités.
4. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

## ✓ D'autres moyens d'emploi de ?

- Pour trouver les accents corrects, tapez ? à la place de la lettre accentuée.
- Pour trouver des mots de longueur spécifique, tapez des ? en file. Par exemple, entrez "g??" pour trouver un mot de trois lettres commençant par G.


# Trouver des mots partiels

---

Vous pouvez trouver des préfixes, suffixes et d'autres parties de mots en tapant \* à la place des lettres que vous voulez trouver. Chaque \* peut correspondre à n'importe quel nombre de lettres. En voici un exemple:

1. Tapez "psych\*".
2. Appuyez sur ENTRER.

Psyché

3. Appuyez sur  pour voir d'autres possibilités.
4. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

## ✓ D'autres emplois de \*

- Tapez ? et \* dans le même mot; par exemple, "m\*g?r".
- Vous ne devez pas taper de \* consécutifs ou plusieurs \* à côté de ?. N'oubliez pas: chaque \* représente une série de lettres de n'importe quelle longueur.
- Ne tapez pas de \* au début d'une entrée. Votre recherche prendra trop de temps.


# Trouver les conjugaisons

---

Pour conjuguer un verbe, tapez l'infinitif et appuyez sur CONJ. Si vous tapez une forme verbale, vous voyez l'infinitif, le temps et le mode. Ou il suffit d'appuyer sur CONJ lorsque vous voyez un C clignotant à côté d'un verbe. Voici un exemple.

## 1. Tapez "croître".

croître

Pour taper l'accent circonflexe, appuyez sur  après avoir tapé O.

## 2. Appuyez sur CONJ.]

Démonstration:

## 3. Appuyez sur pour voir les catégories de conjugaison.


## 4. Appuyez sur ENTRER pour en choisir une.

crois (tu) ↓

## Trouver les conjugaisons

---

### 5. Appuyez sur pour voir les formes conjuguées.

Pour revenir aux catégories de conjugaison, appuyez sur .

### 6. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

### ✓ Quelles conjugaisons pouvez-vous trouver?

Pour chaque verbe incorporé à l'appareil d'orthographe, les temps et modes ci-après sont conjugués:

- participe présent,
- participe passé,
- impératif,
- présent (de l'indicatif),
- imparfait (de l'indicatif),
- passé simple,
- futur,
- conditionnel,
- présent du subjonctif,
- passé du subjonctif.

# Visualiser les Confondables™

---

Les “Confondables” sont des mots tels que les homonymes et les homophones qui sont faciles à confondre avec d’autres mots.

Lorsque vous voyez un ? clignotant à côté d’un mot, il s’agit de Confondables. Voici un exemple:

**1. Tapez “rai”.**


**2. Appuyez sur ENTRER.**

Le point d’interrogation (?) indique que “rai” est associé à des Confondables.

**3. Appuyez sur ?.**

```
rai <nm> rayon ↓
```

Pour chaque confondable, sa partie du discours et un mot identificateur sont montrés.

**4. Appuyez sur  pour voir les Confondables.**





```
raie <nf> trait‡
```

**5. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.**

# Jouer au pendu

---

Le jeu Le Pendu vous défie à deviner les lettres d'un mot caché en un certain nombre de tentatives. Il se joue comme suit.

1. Appuyez sur **JEUX**.
2. Appuyez sur  ou ; puis, sur **ENTRER** pour choisir **Le Pendu**.
3. Appuyez sur  ou ; puis, sur **ENTRER** pour choisir un degré de difficulté.

Les ? représentent le mot caché. Le chiffre représente les tentatives qui vous restent.







4. Tapez des lettres jusqu'à ce que vous obteniez l'orthographe ou que vous n'ayez plus de tentatives.  
Pour révéler une lettre, appuyez sur **ENTRER**. Pour révéler le mot, appuyez sur ?. Lorsque le tour est terminé, le résultat est affiché.
5. Appuyez sur **ENTRER** pour jouer un nouveau tour.

6. Une fois terminé, appuyez sur **EFFACER**.

# Jouer aux anagrammes

---

Le jeu Anagrammes vous défie à trouver les anagrammes d'un mot-racine.

- 1. Appuyez sur JEUX.**
- 2. Appuyez sur  ou , puis sur ENTRER pour choisir Anagrammes.**
- 3. Appuyez sur  ou , puis sur ENTRER pour choisir un degré de difficulté.**  
Le mot-racine et le nombre d'anagrammes sont affichés.
- 4. Tapez un anagramme. Puis, appuyez sur ENTRER.**
- 5. Entrez autant d'anagrammes que possible.**  
Pour mélanger les lettres du mot-racine, appuyez sur ENTRER. Pour visualiser les anagrammes que vous avez trouvés, appuyez sur .
- 6. Appuyez sur ?, puis sur  pour révéler toutes les anagrammes.**
- 7. Appuyez sur ENTRER pour jouer un autre tour.**
- 8. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.**

# Spécifications du produit

---

## Modèle FR-95

- Plus de 280.000 mots de Hachette
- Correction d'orthographe automatique, SpellBlaster II™ de Franklin
- Touches de recherche d'orthographe MatchMaker™ (? et \*)
- Conjugaisons
- Confondables™
- Jeux Le Pendu et Anagrammes avec calcul des résultats
- Déroulement automatique et Reprise automatique
- Secours sensible au contexte
- Démonstration automatique
- Réglage du contraste de l'écran
- Clavier alphabétique avec 3 touches fonctionnelles spéciales
- Caractère LCD, 1 x 16
- Pile au lithium CR2016 de 3 volts
- Dimension: 6,8 x 10,6 x 0,8 cm
- Poids: 53.8 g

## Spécifications du produit

---

### Entretien du produit

Pour nettoyer la surface de l'appareil, pulvérisez un faible produit de nettoyage pour le verre sur un chiffon. Ne pulvérisez pas de liquide directement sur l'appareil. N'utilisez ou ne stockez pas l'appareil pendant de longues périodes dans un environnement très chaud, froid, humide ou dans d'autres conditions adverses.

### Droits d'auteur, marques déposées, brevets et ISBN

© 1993 Franklin Electronic Publishers, Inc.,  
Mt. Holly, N.J. 08060, USA

Confondables, MatchMaker, et SpellBlaster II  
sont des marques déposées de Franklin.

Tous droits réservés.

© 1992 Hachette, S.A.. Tous droits réservés.

Brevets américains: 4,490,811; 4,830,618;  
4,891,775; 5,113,340; 5,218,536

Brevet européen: 0 136 379; demandes de  
brevet déposées.

ISBN 1-56712-039-3

# Guide des touches

---

## Touches fonctionnelles

- CONJ Voir les conjugaisons.
- JEUX Choisir un jeu.
- INFO Voir les informations de secours.
- ON/OFF Activer ou désactiver l'appareil.
- ? Avec l'affichage de "Tapez un mot", le point d'interrogation correspond à une lettre quelconque. Lorsque un ? clignotant est affiché, voir les Confondables.
- \* Correspond à une partie quelconque d'un mot.
- EFFACER Effacer une entrée.
- ENTRER Entrer un mot, choisir une rubrique ou dérouler automatiquement à droite. Dans Le Pendu, afficher une lettre. Dans Anagrammes, mélanger les lettres.

# Guide des touches

---

## Touches directionnelles



Revenir en arrière, effacer des lettres tapées, ou aller à gauche.



Aller à droite. Avec l'affichage de "Tapez un mot", taper un espace.



Dérouler en haut. Avec l'affichage de "Tapez un mot", taper les accents.



Dérouler en bas.

## Commandes

**\*\*d** Voir une démonstration.

**\*\*s** Supprimer le message de démonstration et activer Reprise automatique.